



## **RESISTANCE – M2054**

### UNISEX JUMPSUIT

Der Jumpsuit hat vordere und rückwärtige Passen, einen Kragen, aufgesetzte Taschen mit Reißverschlüssen, in der vorderen Mitte einen Reißverschluss, zweiteilige Ösen am Unterarm, Beinreißverschlüsse mit Einsätzen und Abstepp-Details. Gürtel und Ärmeltaschen mit Klettverschluss.

### BENÖTIGTES MATERIAL

#### STOFFE:

Twill. Es kann einen erhöhten Stoffverbrauch bei gestreiften und karierten Stoffen, sowie bei Stoffen mit Musterrichtung geben.

#### AUSSERDEM:

1 Reißverschluss - 55 cm für Größen S-M-L, 60 cm für Größen XL-XXL, 3 Reißverschlüsse 18 cm, 6 Reißverschlüsse 23 cm, 25 mm breites Klettband - 0.7 m, 8 Stück zweiteilige Ösen und entsprechende Zange.

#### KNAPPKANTIG ABSTEPPEN

#### VERSÄUBERN

#### SCHMALEN SAUM

#### VERSTÄRKEN

#### BLINDSTICH

#### STÜTZNAHT

#### ABSTEPPEN

#### JUMPSUIT

- 1 VORDERTEIL
- 2 RÜCKENTEIL
- 3 SEITLICHES RÜCKENTEIL
- 4 HOSE RÜCKENTEIL
- 5 RÜCKWÄRTIGER TUNNEL
- 6 KRAGEN
- 7 VORDERER BELEG
- 8 VORDERE PASSE
- 9 RÜCKWÄRTIGE PASSE
- 10 TASCHENBLENDE
- 11 OBERE TASCHE
- 12 TASCHENBLENDE
- 13 TASCHE
- 14 VORDERER ÄRMEL



- 15 ÄRMELLASCHE
- 16 RÜCKWÄRTIGER ÄRMEL
- 17 TASCHENBLENDE
- 18 MITTLERE TASCHE
- 19 EINSATZ
- 20 BELEG
- 21 TASCHENBLENDE
- 22 UNTERE TASCHE
- 23 GÜRTEL

E m2054 m  
begin Layouts:SIZE=MENS  
VIEW=JUMPSUIT  
alle Teile verwenden: 1-23

WIDTH=115 cm  
mit Strichrichtung  
Größe S

WIDTH=115 cm  
mit Strichrichtung  
Größen M-L-XL-XXL

WIDTH=150 cm  
mit Strichrichtung  
Größen S-M-L

WIDTH=150 cm  
mit Strichrichtung  
Größen XL-XXL  
VIEW=EINLAGE  
Schnitt-Teile: 6 & 23

WIDTH=46 - 51 cm  
ohne Strichrichtung  
alle Größen

begin german instructions:  
JUMPSUIT

Tipp: Die ABSTEPPUNGEN sind ein Schlüsseldetail dieses Designs. Damit Ihre Steppllinien am besten aussehen, sollten Sie die Nahtzugaben auf der linken Seite mitfassen. Beim Absteppen immer wieder nachschauen, ob die Nahtzugaben in die richtige Richtung liegen. Für perfekt parallele Steppllinien



eine Zwillingnadel mit 6 mm Abstand verwenden und zwei Garnrollen. Üben Sie zuerst auf einem Reststück Stoff, um auch die perfekte Stichlänge für den verwendeten Stoff zu ermitteln.

## VORDERTEIL

Tipp: Einen 2,5 cm breiten Streifen dünne Einlage entlang der vorderen Mittelnaht auf jedes Vorderteil von der Oberkante bis zum Passzeichen heften. Hierdurch erhalten Sie mehr Stabilität für den vorderen Reißverschluss.

1. Rechts auf rechts die vordere Mittelnaht des VORDERTEILS (1) von der Schrittkante bis zum großen Punkt steppen, die Passzeichen treffen aufeinander. Oberhalb des großen Punkts heften. Die Nahtzugaben am Passzeichen einschneiden. Nahtzugaben unterhalb des Einschnitts nach links bügeln, wo nötig, einschneiden. Die Nahtzugaben oberhalb des Einschnitts auseinander bügeln.

2. A: Reißverschluss öffnen; Reißverschluss rechts auf rechts auf die Kante auflegen, der Reißverschluss endet am großen Punkt und die Reißverschlusszähnnchen liegen entlang der Nahtlinie. Der Reißer endet 10 mm unterhalb der Ausschnitt-Nahtlinie. Mittig auf dem Reißverschlussband heften, dabei das Kleidungsstück nicht mitfassen.

Tipp: Anstelle von Stecknadeln oder einer Heftnaht doppelseitig klebendes, wasserlösliches Band auf die Reißverschlusskanten aufkleben, dieses fixiert den Reißer temporär. Dieses Band kann auch zum temporären Ankleben von Belegen und Taschen an Kleidungsstücken verwendet werden.

B: Reißverschluss schließen. Kleidungsstück flach auslegen. Mit 6 mm Abstand zu den Reißverschlusszähnnchen und zur Unterkante heften.

C: Von außen entlang der Heftnaht durch alle Lagen wie gezeigt mit dem Reißverschlussfuß steppen. Heftnaht entfernen.

3. Von außen das linke Vorderteil knappkantig zur vorderen Mittelnaht **KNAPPKANTIG ABSTEPPEN**, von der Unterkante des Reißverschlusses bis zur Schrittkante. Das linke Vorderteil mit 6 mm Abstand **ABSTEPPEN**.

## RÜCKENTEIL



1. Das RÜCKENTEIL (2) an der seitlichen rückwärtigen Kante mit einer STÜTZNAHT stabilisieren.
2. Rechts auf rechts das Rückenteil auf das SEITLICHE RÜCKENTEIL (3) steppen, die Passzeichen treffen aufeinander, das Rückenteil, wo nötig, bis zur Stütznaht einschneiden. Nahtzugaben in das Rückenteil bügeln.
3. Die Naht am Rückenteil KNAPPKANTIG ABSTEPPEN. Das Rückenteil mit 6 mm Abstand zur Naht ABSTEPPEN.
4. Rechts auf rechts die rückwärtige Mittelnahat des HOSEN-RÜCKENTEILS (4) steppen, die Passzeichen treffen aufeinander. Die Nahtzugaben nach links bügeln, wo nötig, einschneiden.
5. Die Naht an der linken rückwärtigen Hose KNAPPKANTIG ABSTEPPEN. Die linke rückwärtige Hose mit 6 mm Abstand zur Naht ABSTEPPEN.
6. Rechts auf rechts die Unterkante des Rückenteils auf die Oberkante des Hosen-Rückenteils aufstecken, die rückwärtigen Mitten treffen aufeinander. Steppen. Nahtzugaben in das Rückenteil bügeln.
7. Die Naht am Rückenteil KNAPPKANTIG ABSTEPPEN.
8. 15 mm Zugaben an den Ober- und Unterkanten des RÜCKWÄRTIGEN TUNNELS (5) einschlagen, bügeln. Einen SCHMALEN SAUM an den Seitenkanten des Tunnels arbeiten.
9. Mit den rechten Seiten oben liegend den Tunnel auf das Rückenteil auflegen, die Ober- und Unterkanten liegen entlang der Ansatzlinien, die kleinen Punkte treffen aufeinander. Die Ober- und Unterkanten KNAPPKANTIG ABSTEPPEN.
10. Das Vorderteil entlang der Schultern auf das Rückenteil aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Steppen. Nahtzugaben auseinander bügeln.

## KRAGEN UND VORDERER BELEG



1. Die Ausschnittkante des Jumpsuits mit einer STÜTZNAHT stabilisieren.
2. Die EINLAGE (6) auf ein KRAGEN-Teil (6) heften.
3. Die Kante des Kragens mit Passzeichen an den Dreiecken VERSTÄRKEN. Zu den Dreiecken einschneiden.
4. Nahtzugaben zwischen den Einschnitten umbügeln. Die umbügelte Kante auf 10 mm zwischen den Einschnitten zurückschneiden.
5. Die Kanten ohne Passzeichen des Kragens aufeinander stecken. Steppen. Nahtzugaben zurückschneiden, Kurvenbereiche einschneiden.
6. Auf rechts wenden. Bügeln. Die Naht KNAPPKANTIG ABSTEPPEN. Die Schnittkanten aufeinander heften.
7. Den Kragen auf die Ausschnittkante aufstecken, die Passzeichen und kleinen Punkte treffen aufeinander, die Dreiecke treffen auf die Schulternähte. Heften, dabei die Ausschnittlinie bis zur STÜTZNAHT einschneiden, wo nötig, die umbügelte Kragenkante nicht mitfassen.
8. Die vordere Mittelnäht am VORDEREN BELEG (7) von der Unterkante bis zum großen Punkt steppen. Nahtzugaben auseinander bügeln.
9. 6 mm Zugaben an den Außenkanten des Belegs einschlagen, bügeln. 20 mm Zugaben an den vorderen Öffnungskanten einschlagen, bügeln. 15 mm Zugaben an den Schulterkanten einschlagen und bügeln.

Die Ausschnittkante des vorderen Belegs mit einer STÜTZNAHT stabilisieren.

10. Rechts auf rechts den vorderen Beleg auf die Ausschnittkante aufstecken, der Kragen ist zwischengefasst, die Passzeichen und Dreiecke treffen entsprechend aufeinander. Die Beleg-Nahtzugabe bis zur STÜTZNAHT, wo



nötig, einschneiden. Hinweis: Die Vorderkanten des Kragens und das Vorderteil stehen 3 mm über die vorderen Öffnungskanten des Belegs über.

Steppen, dabei die umgebügelte Kante des Kragens nicht mitfassen. Nahtzugaben zurückschneiden, Kurvenbereiche einschneiden.

11. Die Ausschnittnahtzugaben an der Schulternaht einschneiden. Nahtzugaben zwischen der vorderen Öffnung und der Schulternaht auseinander bügeln. Nahtzugaben zwischen den Schulternähten in den Kragen bügeln.

12. Den Beleg nach innen legen. Bügeln. Die freie Kragenkante auf der Nahtzugabe mit BLINDSTICH annähen.

Die Vorderkante des Belegs mit BLINDSTICH auf das Reißverschlussband aufnähen, mit 3 mm Abstand zu den Reißverschlusszähnen. Die untergebügelte Kante des Belegs mit BLINDSTICH auf die Schulternaht aufnähen.

Die Außenkante des Belegs auf das Vorderteil heften.

13. Von außen knappkantig zur Außenkante des Belegs steppen, dabei die Heftnaht als Führung verwenden.

## PASSEN

1. Rechts auf rechts die VORDERE PASSE (8) entlang der Schultern auf die RÜCKWÄRTIGE PASSE (9) steppen, die Passzeichen und Dreiecke treffen aufeinander. Nahtzugaben auseinander bügeln.

15 mm Zugaben an den geraden Kanten, wie gezeigt einschlagen, bügeln.

2. Mit den rechten Seiten oben liegend die vorderen und rückwärtigen Passen auf das Jumpsuit-Vorder- und -Rückenteil aufstecken, die Dreiecke, Schulternahten und die Armausschnittkanten treffen entsprechend aufeinander. Die Passen entlang der umgebügelten Kanten KNAPPKANTIG ABSTEPPEN, das Nähgut an den Ecken entsprechend drehen. Die Passen mit 6 mm Abstand ABSTEPPEN. Die Armausschnittkanten heften.



Tipp: Zum Drehen bis zum Eckpunkt steppen, die Nadel ist im Stoff. Das Nähfüßchen anheben. Während die Nadel noch im Stoff steckt, den Stoff drehen; die Nadel mit dem nächsten zu steppenden Bereich bündig ausrichten. Den Nähfuß absenken und weiter in die neue Richtung steppen.

## OBERE VORDERE TASCHEN

1. Rechts auf rechts die Unterkante der TASCHENBLENDE (10) auf die Oberkante der OBEREN TASCHE (11) aufstecken, die Quadrate treffen aufeinander. Von den Schnittkanten bis zu den Quadraten steppen. Zwischen den Quadraten heften. Nahtzugaben auseinander bügeln. Überstehende Nahtzugaben bündig mit der Tasche zurückschneiden.
2. Am oberen Ende der zwei 18 cm langen Reißverschlüsse wie gezeigt nähen.
3. Von innen den Reißverschluss auf die Nahtzugabe rechts auf rechts auflegen, die Reißverschlusszähnen liegen entlang der Nahtlinie, der Reißer endet am oberen und unteren Quadrat. Heften.
4. Zu jeder Seite der Nahtlinie mit 6 mm Abstand ABSTEPPEN, hierfür den Reißverschlussfuß verwenden. Heftnaht entfernen.
5. 15 mm Zugaben an den Kanten ohne Passzeichen der oberen Tasche und der Taschenblende einschlagen, die Ecken falten; bügeln.

Tipp: Mit den folgenden Schritten können Sie perfekte Briefecken arbeiten:

3015 mm Nahtzugaben einschlagen, bügeln. An der Kreuzung, an der sich die Schnittkanten der Nahtzugaben an der Ecke treffen, einen kleinen Schnitt wie gezeigt arbeiten.

Ecken auffalten. Von innen eine diagonale Linie an den Schnittkanten anzeichnen, diese verbindet die Einschnitte.

Die Ecke der Tasche diagonal rechts auf rechts falten, die Schnittkanten treffen aufeinander, ebenso die diagonalen Linien und die Einschnitte. Entlang der



diagonalen Linie steppen. Nahtzugaben zurückschneiden. Nahtzugaben auseinander bügeln. Ecke wenden und Nahtzugaben wieder bügeln.

6. Die Obertasche auf das Vorderteil aufstecken, die Passzeichen, kleinen und großen Punkte treffen entsprechend aufeinander. Die Tasche KNAPPKANTIG ABSTEPPEN, dabei die Kante mit Passzeichen offen lassen, einen Reißverschlussfuß verwenden. Mit 6 mm Abstand ABSTEPPEN. (Hinweis: Ein Teil der Tasche wird durch den vorderen Beleg und das Vorderteil gesteppt.) Die Seitenkanten heften.

7. Zwei Stücke vom 2,5 cm breiten Klettband zuschneiden, zu je 13 cm Länge. Die festere Seite mit der rechten Seite oben liegend auf die Ansatzlinien am Vorderteil und der oberen Tasche mittig auflegen. Knappkantig aufsteppen. Die weicheren Seiten zur Seite legen, sie werden später am Gürtel angesetzt.

#### ÄRMEL, UNTERARM- UND SEITENNÄHTE

1. Rechts auf rechts die TASCHEBLENDE (12) auf die TASCHE (13) aufstecken, die Quadrate treffen aufeinander. Von den Schnittkanten bis zu den Quadraten steppen. Zwischen den Quadraten heften. Nahtzugaben auseinander bügeln.

2. Am oberen Ende des 18 cm langen Reißverschlusses wie gezeigt nähen.

3. Von innen den Reißverschluss auf die Nahtzugabe rechts auf rechts auflegen, die Reißverschlusszähnen liegen entlang der Nahtlinie, der Reißer endet am oberen und unteren Quadrat. Heften.

4. Zu jeder Seite der Nahtlinie mit 6 mm Abstand ABSTEPPEN, hierfür den Reißverschlussfuß verwenden. Heftnaht entfernen.

5. 15 mm Zugaben an allen Taschenkanten einschlagen, die Ecken falten; bügeln.

6. Die Tasche auf den linken VORDEREN ÄRMEL (14) aufstecken, die kleinen und großen Punkte treffen entsprechend aufeinander. Alle Seiten der Kante mit





dem Reißverschlussfuß KNAPPKANTIG ABSTEPPEN. Die Tasche mit 6 mm Abstand ABSTEPPEN.

7. Zwei je 3,8 cm lange Stücke vom 2,5 cm breiten Klettband zuschneiden. Die festere Seite des Kletts auf die Ansatzlinien an der ÄRMELLASCHE (15) mittig auflegen. Knappkantig aufsteppen.

8. Die Ärmellascche rechts auf rechts entlang der Faltlinie falten. Die Längskanten und das spitze Ende steppen. Die Nahtzugaben und die Ecken zurückschneiden.

9. Auf rechts wenden. Bügeln. Die fertigen Kanten KNAPPKANTIG ABSTEPPEN. Mit 6 mm Abstand ABSTEPPEN.

10. Mit der Klettband-Seite unten liegend die Lasche auf den vorderen Ärmel an der Unterkante aufstecken, die großen Punkte treffen aufeinander. Heften.

11. Vier Stücke Einlage zu je 2,5 cm x 5 cm zuschneiden. Einlage auf die linke Seite des vorderen Ärmels und auf den RÜCKWÄRTIGEN ÄRMEL (16) mittig auf die großen Punkte in der Nähe der Unterarmnaht auflegen. Heften.

12. Von außen die Ösen an den großen Punkten gemäß Packungsanleitung eindrücken. Heftnaht entfernen.

13. Rechts auf rechts den vorderen Ärmel auf den rückwärtigen aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Steppen. Die Nahtzugaben in den vorderen Ärmel bügeln. Achten Sie darauf, nicht das freie Ende der Ärmellascche mitzufassen. Die Naht am vorderen Ärmel KNAPPKANTIG ABSTEPPEN. Mit 6 mm Abstand ABSTEPPEN, dabei alle Nahtzugaben mitfassen.

14. Die Ärmel auf den Armausschnitt aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander, der große Punkt trifft auf die Schulternaht. Steppen. Nahtzugaben zum Körper hin bügeln. Die Naht am Körper KNAPPKANTIG ABSTEPPEN. Mit 6 mm Abstand auf dem Körper ABSTEPPEN, dabei alle Nahtzugaben mitfassen.



15. Rechts auf rechts das Vorderteil entlang der Seiten- und Unterarmkanten auf das Rückenteil aufstecken. Von der Unterkante der Hose bis zur Unterkante des Ärmels steppen, dabei nicht das freie Ende der Ärmeltasche mitfassen. Die Nahtzugaben in das Vorderteil bügeln.

16. Am Vorderteil die Seitennaht vom Ärmel bis zur Hosenunterkante **KNAPPKANTIG ABSTEPPEN**. Das Vorderteil mit mm Abstand **ABSTEPPEN**, dabei die Nahtzugaben mitfassen und einen Reißverschlussfuß verwenden.

17. Ärmelsaumzugaben einschlagen. Knappkantig zum Bruch heften. Die Schnittkante 6 mm einschlagen. Den Saum knappkantig zur Oberkante heften, die Ärmeltasche nicht mitfassen. Bügeln.

Den Saum entlang der oberen Heftnaht **ABSTEPPEN**, dabei die Ärmeltasche nicht mitfassen.

18. Zwei je 10 cm lange Stücke vom 2,5 cm breiten Klettband zuschneiden. Die weichere Seite des Kletts mit der rechten Seite oben liegend mittig auf die Ansatzlinien an der Unterkante des vorderen Ärmels auflegen. Knappkantig aufsteppen.

## MITTLERE TASCHEN, EINSÄTZE UND UNTERE TASCHEN

1. Rechts auf rechts die **TASCHENBLENDE (17)** auf die **MITTLERE TASCHEN (18)** aufstecken, die Quadrate treffen aufeinander. Jede Tasche von den Schnittkanten bis zu den Quadraten steppen. Zwischen den Quadraten heften. Nahtzugaben auseinander bügeln.

2. Am oberen Ende der zwei 23 cm langen Reißverschlüsse wie gezeigt nähen.

3. An jeder Tascheninnenseite den Reißverschluss auf die Nahtzugabe rechts auf rechts auflegen, die Reißverschlusszähnen liegen entlang der Nahtlinie, der Reißer endet an den Quadraten. Der Reißer sollte sich von der Mitte zu den Seiten aufmachen lassen, also eine Tasche mit Reißverschluss von links nach rechts zu öffnen arbeiten und eine von rechts nach links öffnend. Heften.



4. Zu jeder Seite der Nahtlinie mit 6 mm Abstand ABSTEPPEN, hierfür den Reißverschlussfuß verwenden. Heftnaht entfernen.
  
5. 15 mm Zugaben an allen Taschenkanten einschlagen, die Ecken falten; bügeln.
  
6. Die mittlere Tasche auf das Vorder- und Rückenteil aufstecken, die obere Reihe von kleinen und großen Punkten trifft aufeinander. Alle Seiten der Taschen mit dem Reißverschlussfuß KNAPPKANTIG ABSTEPPEN. Die Tasche mit 6 mm Abstand ABSTEPPEN.
  
7. Einen SCHMALEN SAUM an der Unterkante des EINSATZES (19) arbeiten.
  
8. Den Reißverschluss rechts auf rechts auf den Einsatz auflegen, das untere Ende des Reißers liegt 13 mm unterhalb des kleinen Punkts, das Reißverschlussband ist wie gezeigt mittig auf der Nahtlinie. Das Ende des Reißverschlussbands bündig mit der Unterkante des Einsatzes einschlagen. Heften. Entlang der Nahtlinie von der Unterkante bis zum kleinen Punkt mit dem Reißverschlussfuß steppen. Reißverschluss nach der Hälfte der Naht öffnen, um über den Schlitten des Reißverschlusses hinaus steppen zu können.
  
9. Reißverschluss öffnen und das verbleibende Reißverschlussband mittig auf die gegenüberliegende Naht am Einsatz auflegen, die Enden des Reißverschlussbands bündig mit der Unterkante des Reißverschlusses einschlagen. Reißverschluss schließen und vom kleinen Punkt bis zur Unterkante des Einsatzes mit dem Reißverschlussfuß steppen. Die Einsatznahtzugaben bündig mit dem Reißverschlussband zurückschneiden.
  
10. Die Außenkanten des BELEGS (20) VERSÄÜBERN. Rechts auf rechts den Beleg auf das untere Vorderbein aufstecken, die kleinen Punkte und die Steppllinien treffen entsprechend aufeinander. Entlang der Steppllinien steppen.
  
11. Entlang der Schnittlinie bis zum kleinen Punkt durch beide Lagen einschneiden.
  
12. Beleg auf die linke Seite des Hosenbeins wenden. Bügeln.



13. Saumzugaben einschlagen, bügeln.

14. Saum auffalten. Den Beleg auf die RECHTE Seite des Hosenbeins legen. Über die Unterkante des Belegs am Bügelbruch steppen. NUR den Beleg knappkantig zur Naht zurückschneiden, 10 mm von der Naht an der Beinöffnung entfernt enden.

66 15. Beleg auf die LINKE SEITE legen, 3,2 cm Saumzugaben einschlagen. 6 mm an der Saumschnittkante einschlagen. Heften, dabei 5 cm von den Beinkanten entfernt enden.

16. Reißverschluss am Einsatz schließen. Mit den rechten Seiten oben liegend das vordere Hosenbein über den Einsatz legen, die Beinöffnungskanten treffen sich in der Mitte der Reißverschlusszähnen. Heften.

17. Reißverschluss öffnen. Mit dem Reißverschlussfuß und 6 mm Abstand zu den Öffnungskanten steppen, das Nähgut oberhalb des Reißverschlusses wie gezeigt entsprechend drehen.

18. Rechts auf rechts die TASCHEBLENDE (21) auf die UNTERE TASCHE (22) aufstecken, die Quadrate treffen aufeinander. Jede Tasche von den Schnittkanten bis zu den Quadraten steppen. Zwischen den Quadraten heften. Nahtzugaben auseinander bügeln.

19. Am oberen Ende von zwei 23 cm Reißverschlüssen wie gezeigt nähen.

20. Auf der Innenseite jeder Tasche den Reißverschluss auf die Nahtzugabe rechts auf rechts auflegen, die Reißverschlusszähnen liegen entlang der Nahtlinie, der Reißer endet an den Quadraten. Die Reißverschlüsse sollten von der Mitte zur Seite öffnen, entsprechend eine Tasche mit dem Reißverschluss von links nach rechts öffnend und eine Tasche mit dem Reißverschluss von rechts nach links öffnend arbeiten. Heften.



21. Zu jeder Seite der Nahtlinie mit 6 mm Abstand ABSTEPPEN, hierfür den Reißverschlussfuß verwenden. Heftnaht entfernen.

22. 15 mm Zugaben an allen Taschenkanten einschlagen, die Ecken falten; bügeln.

23. Mit den rechten Seiten oben liegend die untere Tasche auf das Vorder- und Rückenteil aufstecken, die untere Reihe von kleinen und großen Punkten trifft aufeinander, die Vorderkante der Tasche liegt neben der Einsatznaht. Alle Seiten der Tasche mit dem Reißverschlussfuß KNAPPKANTIG ABSTEPPEN, den Einsatz, wo nötig, entsprechend bewegen, damit er nicht mitgefasst wird. Die Tasche mit 6 mm Abstand ABSTEPPEN.

#### INNENBEINNÄHTE, SAUM UND GÜRTEL

1. Die Saumzugaben an der inneren Beinseite auffalten. Rechts auf rechts das Vorderteil entlang der Innenbeinseiten auf das Rückenteil aufstecken, die Passzeichen und Schrittstäbe treffen entsprechend aufeinander. Steppen. Die Nahtzugaben in das Vorderteil bügeln, die Nahtzugaben, wo nötig, entsprechend einschneiden.

2. Die Naht am Vorderteil KNAPPKANTIG ABSTEPPEN. Das Vorderteil mit 6 mm Abstand ABSTEPPEN, dabei alle Nahtzugaben mitfassen.

Tipp: KNAPPKANTIG ABSTEPPEN und ABSTEPPEN in zwei Arbeitsgängen bewerkstelligen. Von der Unterkante der Hose bis zur Schrittstabe steppen. Achten Sie darauf, den Einsatz zu öffnen, um mehr Platz beim Steppen der Hosenbeine zu haben.

3. An der Hosenunterkante 3,2 cm Saumzugaben einschlagen, die Schnittkante 6 mm einschlagen. Den Saum knappkantig zur Oberkante heften, den Einsatz, wie nötig, entsprechend zur Seite legen. Bügeln.

Den Saum entlang der oberen Heftnaht ABSTEPPEN.

4. Die Ecken der EINLAGE (23) wie gezeigt zurückschneiden. Die Einlage auf den GÜRTEL (23) heften.



5. Rechts auf rechts die Gürtelteile aufeinander steppen, die Passzeichen treffen aufeinander.

6. Die zwei 13 cm langen weichen Stücke des 2,5 cm breiten Klettbands auf je 7,5 cm Länge zurückschneiden. Das Klettband mit der rechten Seite oben liegend auf die rechte Seite des Gürtels mittig auf die Ansatzlinien auflegen. Knappkantig aufnähen.

7. Rechts auf rechts den Gürtel entlang der Faltlinie falten. Die Enden und die Längskante aufeinander stecken und steppen, dabei eine Wendeöffnung offen lassen. Nahtzugaben und Ecken zurückschneiden.

8. Gürtel auf rechts wenden. Bügeln. Alle Seiten KNAPPKANTIG ABSTEPPEN, dabei die Wendeöffnung schließen.

9. Den Gürtel durch den Tunnel ziehen, das Klettband am Gürtel auf das Klettband am Vorderteil legen.

### **Tipps zum Einnähen eines Reißverschlusses**

1. Achten Sie darauf, dass alle Markierungen, die die Position des Reißverschlusses zeigen, vom Papierschnitt auf den Stoff übertragen wurden.

2. Vor dem Aufstecken des Reißverschlusses alle Hilfslinien übertragen. Dieser Extra-Schritt wird später viel Frustration ersparen.

3. Zuerst den Reißverschluss per Hand heften, ehe Sie ihn mit der Nähmaschine einnähen. Das Heften verhindert, dass der Reißverschluss sich verschiebt oder verrutscht.

4. Wenn möglich, den Reißverschluss immer zuerst einnähen, ehe andere Nähte geschlossen werden. Hierdurch wird die weitere Verarbeitung viel leichter.

5. Ein Reißverschlussfuß zum Einnähen ist ein Muss! Ein Reißverschlussfuß ist schmal und ermöglicht das Nähen auf dem Reißverschlussband zu beiden Seiten, ohne dass die Reißverschlusszähnen im Weg sind.



**6.** Immer beide Seiten des Reißverschlusses in dieselbe Richtung einnähen (also beide Seiten von oben nach unten, oder beide von unten nach oben).

**7.** Das Kleidungsstück immer mit vollständig geschlossenem Reißverschluss waschen.

Alle Größen in einem Umschlag. Größen-Kombinationen: [S(34-36), M(38-40), L(42-44), XL(46-48), XXL(50-52)]

GRÖSSEN	S	M	L	XL	XXL	
	34-36	38-40	42-44	46-48	50-52	
<b>JUMPSUIT</b>						
115cm*	5.2	6.0	6.0	6.1	6.2	m
150cm*	3.8	3.9	4.2	4.6	4.6	
<b>EINLAGE</b>						
46, 51cm	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	
*With Nap **Without Nap ***With or Without Nap						
<b>FERTIGE KLEIDUNGSMASSE (cm)</b>						
Weite, je Hosenbein	44	45	47	48	49	
Seitenlänge ab Taille	112	112	112	112	112	